

## Produkt Information:

# Stukaturlim 296

### Vattenbaserat speciallim för stukaturlister och rosetter

#### Produktbeskrivning & användning:

Stukaturlim 296 är ett vattenbaserat lim och en spackelmasa, som man i ett arbetsmoment monterar och spacklar stukaturlister och rosetter i polyuretan (PU) och polystyren (PS) med.

Stukaturlimmet kan slipas och övermålas.



Stukaturlim 296 är ett vattenbaserat lim och en spackelmasa, som man i ett arbetsmoment monterar och spacklar stukaturlister och rosetter i polyuretan (PU) och polystyren (PS) med.

#### Fysiska / kemiska data:

<b>Lim:</b>	
Typ:	Vattenbaserat akryllim och spackelmasa
Färg:	Vit
Konsistens:	Pasta, tixotropisk massa
Hållbarhet:	Minimum 1 år i oöppnad förpackning vid torr och sval lagring.
Emballage:	

Varunr.	Emballage	TUN-nr.
3611	300 ml patron	5696746

#### Limfog:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Temperatur: ca. -25 °C till +80 °C
	Vand: Tåler fukt, men är inte vattenbeständig.



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

### *Förberedelse:*

*Taket och väggen ska vara slätt, dammfritt och fritt från lösa tapet- och färgrester. Ojämnheter spacklas. Stukaturen bör sättas upp innan tak och vägg slutmålas eller tapetseras.*

*Man kan med fördel markera med ett streck på väggen hela vägen runt i rummet, ett avstånd motsvarande stukaturens höjd.*

*Uppsättningen bör påbörjas i det minst synliga hörnet, då mönstret sällan passar hela vägen runt.*

### *Uppsättning:*

*När stukaturen är anpassad appliceras lim på listernas 2 limytor och på den ena änden. Placera listkanten längs strecken och pressa. Om väggen eller taket inte är riktigt rakt, kan man med fördel placera små dyckerts längs strecken för att stötta upp kanten.*

*När listen är uppsatt efterfills fogen längs tak och vägg samt i hörnen med stukaturlim. Överflödigt stukaturlim avlägsnas innan det torkar, med en fuktig svamp.*

*Vid uppsättning av rosetter appliceras stukaturlimmet i strängar med 5-10 cm mellanrum på rosettens limyta, varefter den pressas på plats.*

*Följ i övrigt stukaturproducentens rekommendationer.*

### *Åtgång:*

*40-80 ml/m beroende på kantens dimension*

### *Efterbehandling:*

*Då det är torrt kan Stukaturlim 296 övermålas.*

### *Rengöring:*

*Verktyg rengörs - och stukaturlim avlägsnas - med Wipes 915 eller tex varmt vatten. Händer og hud tvättas med Wipes 915 eller tvål och vatten.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.se](http://www.danalim.se)**

**TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**

*Stuklim 296 - Revideret 28.02.2005 - Side 2/2*