

UPPSÄTTNING AV TAKROSETTER



- Först och främst är det viktigt att se om det är nödvändigt att göra eventuella utskärningar för lampa/ledning/takkrok.
- Tak och väggar skall vara släta, jämna och rena. Rosetten bör sättas upp innan taket/vägg färdigmålas, men det är en praktisk god idé att endast sakna den sista omgången målning av tak.
- Från lim-patronen pressas en jämn strimma lim på baksidan av takrosetten. Det skall vara på de ytor som kommer att röra vägg och tak.
- Sätt blyertsmärken på taket, det blir lättare att sedan placera rosetten precist. Pressa på plats genom att trycka mot taket och snurra försiktigt lite fram och tillbaka för att uppnå totalkontakt.
- Uppsättningen blir lättare ifall man sätter fast några små skruvar i rosetten. Så sitter den genast fast av sig själv och samtidigt får man en bättre kontakt, eftersom taket inte alltid är alldeles jämnt, samt att det ibland kan vara lite materialspänningar i rosetten.
- När man pressar mot tak/vägg, kommer förmodligen en del klister att rinna ut. Använd en våt trasa (eller finger) för att få bort det genom att torka längs med rosetten.
- Till takrosetter av Polystyren används latexfog. Till takrosetter av polyuretan används montagelim.

Om Ni har funderingar eller övriga frågor är Ni välkomna att kontakta oss på info@d-cor.se